


# RECOLHEDORA DE FLUIDOS



## RECOMENDAÇÕES:

Utilize um Compressor de  $\frac{1}{2}$  HP a  $\frac{3}{4}$  HP para R22; Regule o Pressostato de Alta para desligar com 250 PSIG e o Pressostato de Baixa para 5 polegadas de vácuo e diferencial de 10 PSIG; Somente utilize cilindro (garrafa) recolhedor com válvula de segurança, a temperatura do cilindro de recolhimento não deve ultrapassar  $40^{\circ}\text{C}$  e a quantidade de fluido recolhida para o cilindro não deve ultrapassar 80% da sua capacidade sob risco de explosão; Utilize EPI (equipamentos de proteção individual) luva de couro e óculos de proteção.