


RECOLHEDORA DE FLUIDOS



RECOMENDAÇÕES:

Utilize um Compressor de $\frac{1}{2}$ HP a $\frac{3}{4}$ HP para R22; Regule o Pressostato de Alta para desligar com 250 PSIG e o Pressostato de Baixa para 5 polegadas de vácuo e diferencial de 10 PSIG; Somente utilize cilindro (garrafa) recolhedor com válvula de segurança, a temperatura do cilindro de recolhimento não deve ultrapassar 40°C e a quantidade de fluido recolhida para o cilindro não deve ultrapassar 80% da sua capacidade sob risco de explosão; Utilize EPI (equipamentos de proteção individual) luva de couro e óculos de proteção.